



Es ist sicherzustellen, dass beim Drucken keine Skalierung verwendet wird. Es sollte die Option "Tatsächliche Größe" oder "100%" ausgewählt werden, um korrekte Maße zu gewährleisten.

Nach dem Druck ist es ratsam, die Maße mit einem Lineal zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alles korrekt skaliert ist.

11 x 15 cm

Druckschablone für V-Locker
UserAssist Upgrade Kit



[Link zu der Anleitung](#)

8 cm von Blattrand

11cm von Blattrand

Falten